

REPLACEMENT DES MINES DE STYLOS

Remplacement de mines de type Bille Cross

Modèles de stylos :

- * Euphonie ;
- * Art Déco ;
- * Grec Déco ;
- * Satiné Bille.

Les étapes :

- 1) Enlever la partie haute du stylo ;
- 2) Dévisser la mine Cross ;
- 3) Revisser la nouvelle mine Cross ;
- 4) Remettre la partie haute du stylo en réalignant le veinage du bois ;
- 5) Retirer la pellicule jaune sur la mine.



autour-du-bois-daur.com

Remplacement de mines de type Parker Stylos Clermont & Montbronn

Modèles de stylos :

- * Clermont ;
- * Montbronn

Les étapes :

- 1) Dévisser la pointe du stylo ;
- 2) **Faire attention à ne pas perdre le ressort ;**
- 3) Enlever la mine Parker ;
- 4) Mettre la nouvelle ;
- 5) Glisser le ressort sur la pointe de la mine ;
- 6) Revisser la pointe du stylo.



autour-du-bois-daur.com

Remplacement de mines de type Parker Stylos médiévaux



Remplacement de mines de type Roller Stylos Chasse



Remplacement de mines de type parker Stylos Mécaniques



Modèles de stylos :

- * F1 ;
- * Pompiers ;
- * Easy Rider.

Les étapes :

- 1) Dévisser la pointe du stylo ;
- 2) **Faire attention à ne pas perdre le ressort ;**
- 3) Enlever la mine Parker ;
- 4) Mettre la nouvelle ;
- 5) Glisser le ressort sur la pointe de la mine ;
- 6) Revisser la pointe du stylo.



autour-du-bois-daur.com

Remplacement de mines de type Parker Stylos Animaux

Modèles de stylos :

- * Chat ;
- * Phoenix.

Les étapes :

- 1) Dévisser la pointe du stylo ;
- 2) **Faire attention à ne pas perdre le ressort ;**
- 3) Enlever la mine Parker ;
- 4) Mettre la nouvelle ;
- 5) Glisser le ressort sur la pointe de la mine ;
- 6) Revisser la pointe du stylo.

!!! Pour le stylo Phoenix, le pas de vis n'est pas visible mais il existe : il est dans la partie haute du stylo !!!



autour-du-bois-daur.com

Remplacement de mines de type Parker Stylos Pêche & Mer



Modèles de stylos :
* Pêcheur ;
* Voilier.

Les étapes :
Pour ces stylos, le pas de vis n'est pas visible mais il existe : il est dans la partie haute du stylo. Il est à manipuler, comme tous les pas de vis, avec précaution en dévissant et non en tirant dessus.

- 1) Dévisser la pointe du stylo ;
- 2) **Faire attention à ne pas perdre le ressort ;**
- 3) Enlever la mine Parker ;
- 4) Mettre la nouvelle ;
- 5) Glisser le ressort sur la pointe de la mine ;
- 6) Revisser la pointe du stylo.



autour-du-bois-daur.com

Les 3 types de cartouches sont en vente dans les papèteries, maisons de la presse ou sur le site :

<https://www.autour-du-bois-daur.com/bureau-etuis-a-sylos>

Si les clients veulent commander uniquement des cartouches d'encre, il est préférable qu'il me contacte directement afin que je facture un envoi en lettre simple au lieu d'un envoi en colis plus onéreux.

Remplacement de mines de type Roller Arcachon & Camaret



Les étapes :

- 1) Dévisser la pointe du stylo ;
- 2) **Faire attention à ne pas perdre le ressort ;**
- 3) Enlever la mine Parker ;
- 4) Mettre la nouvelle ;
- 5) Glisser le ressort sur la partie haute de la mine ;
- 6) Revisser la pointe du stylo.



autour-du-bois-daur.com

Utilisation des cartouches d'encre Arcachon & Camaret



Les stylos plume sont vendus avec une cartouche d'encre à piston et une cartouche basique.

Les étapes :

- 1) Dévisser la pointe du stylo ;
- 2) Enlever la cartouche d'encre : selon le modèle la recharger ou la changer ;
- 3) Remettre la cartouche ;
- 4) Revisser la partie haute du stylo.



autour-du-bois-daur.com